



ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ВЗЛЕТ ТСРВ

ИСПОЛНЕНИЕ
ТСРВ-044
комплектация ПРО



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Часть II
В84.00-00.00-44 РЭ



Россия, Санкт-Петербург

Сделано в России

**Система менеджмента качества АО «Взлет»
сертифицирована на соответствие
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
органом по сертификации ООО «Тест-С.-Петербург»,
СТО Газпром 9001-2018
органом по сертификации АС «Русский Регистр»**



АО «Взлет»

ул. Трефолева, 2 БМ, г. Санкт-Петербург, РОССИЯ, 198097

E-mail: mail@vzljot.ru

www.vzljot.ru

Call-центр ☎ 8 - 8 0 0 - 3 3 3 - 8 8 8 - 7

бесплатный звонок оператору

для соединения со специалистом по интересующему вопросу

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Конструкция тепловычислителя	5
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Схемы подключения тепловычислителя	9
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Схема входного каскада импульсных входов	11
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Источники вторичного питания	12
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Разрядность индикации параметров в ТВ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Типовые схемы измерительных систем и алгоритмы расчета	15
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. База установочных параметров ТВ	30

В настоящем документе содержатся рисунки, схемы и описание базы параметров тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ исполнения ТСРВ-044 комплектации ПРО.


В связи с проводимыми конструктивными доработками и усовершенствованиями в тепловычислитеle возможны отличия от настоящего руководства, не влияющие на метрологические характеристики и функциональные возможности изделия.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГВС	- горячее водоснабжение;
Дог. зн.	- договорное значение;
НС	- нештатная ситуация;
ПД	- преобразователь давления;
ПР	- преобразователь расхода;
ПТ	- преобразователь температуры;
СО	- система отопления;
ТВ	- тепловычислитель;
ТС	- теплосистема.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вид наименования или обозначения, выполненного в тексте и таблицах полужирным шрифтом, например, **Теплосистемы**, соответствует его отображению на дисплее прибора.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Конструкция тепловычислителя




(вид снизу)

* - справочный размер

1 – дисплей индикатора; 2 – световой индикатор ошибок и НС;
 3 – кнопки управления; 4 – гермоввод кабеля питания; 5 – разъем интерфейса RS-232; 6 – кабельные вводы; 7 – разъем интерфейса USB; 8 – серьга для освобождения защелки, фиксирующей корпус ТВ на DIN-рейке.


Рис.А.1. Тепловычислитель исполнения TCPB-044 комплектации ПРО.



- GB2, GB3 - места установки батарей резервного электропитания;
- X1-X3 - разъемы подключения кабелей связи модуля измерительно-вычислительного с модулем коммутации;
- XP2 - разъем подключения кабеля интерфейса RS-232;
- XP3, XP5 - держатели батарей резервного электропитания;
- SB1 - микрокнопка перезапуска ТВ;
- SB2 - микрокнопка установки режима НАСТРОЙКА (под пломбой);
- SB3 - микрокнопка установки режима СЕРВИС (под пломбой).


Рис.А.2а. Вид платы модуля измерительно-вычислительного.

Модуль Ethernet



- A / L 10** - индикатор «активной линии» 10 Мбит/с;
- A / L 100** - индикатор «активной линии» 100 Мбит/с;
- FU1, FU2** - предохранители;
- X1-X3** - разъемы подключения кабелей связи модуля коммутации с измерительно-вычислительным модулем;
- X4** - разъем интерфейса UART (обеспечивает подключение модуля расширения Ethernet);
- XP2** - клеммная колодка на плате модуля Ethernet;
- XS2** - ответная часть клеммной колодки на плате модуля Ethernet;
- XT1-XT6** - клеммные колодки подключения кабелей связи с ПТ1...ПТ6;
- Х7** - клеммные колодки подключения напряжения питания =24 В;
- XT8-XT16** - клеммные колодки подключения кабелей связи с ПР1...ПР9;
- XT17-XT22** - клеммные колодки подключения кабелей связи с ПД1...ПД6;
- XT23** - резерв (не задействован);
- XT24** - клеммная колодка интерфейса RS-485;
- SA1/1 – SA1/9** - переключатели режимов работы импульсных входов ПР.

Рис.А.26. Вид платы модуля коммутации с установленным модулем расширения Ethernet.



* - справочный размер

1 – задняя панель корпуса ТВ; 2 – DIN-рейка; 3 – защелка.

Рис. А.3. Вид сзади тепловычислителя на DIN-рейке 35/7,5.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Схемы подключения тепловычислителя






Рис.Б.1. Схема подключений к плате модуля коммутации.




- для исполнений ЭРСВ-ХХ0(Л, Ф)




- для модификации «Лайт-М»


a) Расходомера электромагнитного «ВЗЛЕТ ЭР»



- для исполнений УРСВ-1xx (ц)



- для исполнения УРСВ-311



- для исполнений УРСВ-5xx (ц)

б) Расходомера ультразвукового УРСВ «ВЗЛЕТ МР»

Рис.Б.2. Схемы подключения расходомеров фирмы «ВЗЛЕТ» к ТВ по импульсным входам.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Схема входного каскада импульсных входов




Рис.В.1. Схема входного каскада импульсных входов.

Входной каскад может работать в двух режимах, устанавливаемых при помощи переключателя SA1:

- в активном режиме входной каскад питается от внутреннего источника напряжения;
- в пассивном режиме входной каскад отключен от внутреннего источника напряжения.

В активном режиме на вход могут подаваться замыкания электронного или механического ключа без подпитки. Сопротивление внешней цепи при замкнутом состоянии ключа не должно превышать 500 Ом, а ток в разомкнутом состоянии не должен превышать 5 мА.

В пассивном режиме на вход должны подаваться импульсы напряжения с параметрами: логический ноль – 0...0,5 В, логическая единица – 3,0...5,0 В.


При подключении к импульсным входам должна соблюдаться полярность в соответствии с обозначением сигналов.

В замкнутом состоянии переключателя SA1 вытекающий ток не более 330 мА.

ВНИМАНИЕ! Переключатели SA1/1-SA1/9 должны быть установлены в положение «ACTIVE» для импульсных входов, к которым не подключены источники импульсов.

ВНИМАНИЕ! Максимально допустимое напряжение на импульсных входах составляет 5,5 В!


ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Источники вторичного питания



* - справочный размер

- 1 – винты клеммной колодки выходного напряжения =24 В;
 - 2 – светодиодный индикатор включения источника вторичного питания;
 - 3 – винт подстройки выходного напряжения;
 - 4 – винты клеммной колодки подключения напряжения питания ~220 В 50 Гц (L – линия, N – нейтраль);
 - 5 – серьга для освобождения защелки;
 - 6 – защелка для крепления на DIN-рейке.

Рис.Г.1. Источник вторичного питания серии HDR-15-24 (=24 В 15 Вт).



а) вид спереди

б) вид сбоку

* - справочный размер

- 1 – винты клеммной колодки выходного напряжения =24 В;
- 2 – светодиодный индикатор включения источника вторичного питания;
- 3 – винты клеммной колодки подключения напряжения питания ~220 В 50 Гц (L – линия, N – нейтраль);
- 4 – серьга для освобождения защелки;
- 5 – винт подстройки выходного напряжения;
- 6 – защелка для крепления на DIN-рейке.

Рис.Г.2. Источник вторичного питания серии HDR-30-24 (=24 В 30 Вт).

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Разрядность индикации параметров в ТВ

Обозначение параметра при индикации	Наименование параметра, единицы измерения	Знак числа	Разрядность индикации		Примечания
			целая часть	дробная часть	
Gm	Расход массовый [т/ч, кг/мин]		1 – 7	5 – 0 *	
Gv	Расход объемный [м ³ /ч, л/мин]		1 – 7	5 – 0 *	
t	Температура [°C]	±	1 – 3	2	
Δt	Разность значений температуры (в по-дающем и обратном трубопроводе) [°C]	±	1 – 2	2	
P	Давление [МПа]		1	4	
	[кгс/см ²]		1 – 2	3	
	[бар]		1 – 2	3	
	[мм рт. ст.]		4	0	
ΔP	Поправка давления на высоту столба жидкости [м вод. ст.]	±	1 – 2	2	
M	Масса теплоносителя [т]		1 – 9	3	Прим.1
V	Объем [м ³]		1 – 9	3	Прим.2
Q	Количество теплоты [МВт·ч, ГДж, Гкал]	±	1 – 9	3	Прим.3
E	Тепловая мощность [МВт, ГДж/ч, Гкал/ч]	±	1 – 6	4 – 0 *	
T	Время [ч:мин:с]		2	0	
h	Удельная энталпия [Мкал/т, МДж/т]	±	1 – 3	3	
ρ	Плотность [т/м ³]		1	4	
R	Сопротивление электрическое [Ом]		1 – 4	2	
I	Сила тока [mA]		1 – 2	2	
F	Частота следования импульсов [Гц]		1 – 4	5 – 0 *	

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Переполнение счетчика наступает, если значение $M \geq 1 \cdot 10^9$ т. После переполнения счетчика отсчет начинается с нулевого значения.
2. Переполнение счетчика наступает, если $V \geq 1 \cdot 10^9$ м³. После переполнения счетчика отсчет начинается с нулевого значения.
3. Переполнение счетчика наступает, если $Q \geq 1 \cdot 10^9$ ГДж. После переполнения счетчика отсчет начинается с нулевого значения.
4. Символом «*» отмечен диапазон индицируемого количества разрядов дробной части числа. Для числа с минимальной разрядностью целой части количество индицируемых разрядов в дробной части будет максимально возможным (например, **Gm** = X,XXXXX). И, соответственно, наоборот.


ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Типовые схемы измерительных систем и алгоритмы расчета

В приложении приведены возможные схемы теплоучета, как «зимние» (для отопительного сезона), так и «летние» (для межотопительного сезона). Для удобства схемы снабжены буквенно-цифровыми кодовыми обозначениями (A1, A10, B1 и т.д.). В тепловычислите такие обозначения не предусмотрены.

Также при описании схем теплоучета и алгоритмов расчета использовались следующие графические и символные условные обозначения:

	- преобразователь давления;
	- преобразователь расхода;
	- преобразователь температуры;
P1, ..., P4	- давление теплоносителя, измеренное преобразователями ПД1,...,ПД4 соответственно;
Gv1, ..., Gv4	- объемный расход теплоносителя, измеренный преобразователями ПР1,...,ПР4 соответственно;
Gv1 контрольный Gv2 контрольный	- объемный расход теплоносителя, измеренный преобразователем ПР1 (ПР2) и в расчетах не используемый;
t1, ..., t4	- температура теплоносителя, измеренная преобразователями ПТ1,...,ПТ4 соответственно;
M1, ..., M4	- масса теплоносителя, прошедшего через преобразователи расхода ПР1,...,ПР4 соответственно;
h1, ..., h4	- энталпия теплоносителя для расчетного канала 1,..., 4 соответственно;
hxw	- энталпия на источнике холодной воды;
Qtc1, Qtc2	- тепло в расчетной теплосистеме 1, 2;
Mtc1, Mtc2	- масса теплоносителя в расчетной теплосистеме 1, 2;
ГВ, СО, ТС	- индексы параметров, относящихся соответственно к системе горячего водоснабжения, системе отопления либо к теплосистеме в целом.


E.1. Схема А1. Закрытая система отопления. Учет по расходомеру прямого трубопровода



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип СО	$Q_{tc1} = M1(h1 - h2)$	$M_{tc1^*} = M1 - M2$

* – при программно отключенном контрольном расходомере M_{tc1^*} = откл


E.2. Схема А2. Закрытая система отопления. Учет по расходомеру обратного трубопровода



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип СО	$Q_{tc1} = M2(h1 - h2)$	$M_{tc1^*} = M1 - M2$


* – при программно отключенном контрольном расходомере M_{tc1^*} = откл

E.3. Схема А3. Система теплопотребления с организацией учета по двум расходомерам




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип ТС	$Q_{tc1} = M1(h1 - h_{xb}) - M2(h2 - h_{xb})$	$M_{tc1} = M1 - M2$

E.4. Схема А4. Открытая двухтрубная система теплоснабжения с расчетом отопления по расходомеру обратного трубопровода



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип СО	$Q_{tc1} = M2(h1 - h2)$	$M_{tc1} = \text{откл}$
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2} = (M1 - M2)(h1 - h_{xb})$	$M_{tc2} = M1 - M2$


E.5. Схема А5. Открытая трехтрубная система теплоснабжения с тупиковой ГВС. Учет в контуре отопления по расходомеру обратного трубопровода



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип СО	$Q_{tc1} = M_2(h_1 - h_2)$	$M_{tc1} = M_1 - M_2$
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M_3(h_3 - h_{xv})$	$M_{tc2} = M_3$

* – при программно отключенном контрольном расходомере **M_{tc1}= откл**


Е.6. Схема А6. Открытая четырехтрубная система теплопотребления с циркуляцией ГВС. Учет в контуре отопления по расходомеру обратного трубопровода



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
ТС1 тип СО	$Q_{tc1} = M_2(h_1 - h_2)$	$M_{tc1^*} = M_1 - M_2$
ТС2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M_3(h_3 - h_{xv}) - M_4(h_4 - h_{xv})$	$M_{tc2} = M_3 - M_4$

* – при программно отключенном контрольном расходомере $M_{tc1} = \text{откл}$


E.7. Схема А7. Открытая трехтрубная система теплопотребления с типиковой системой ГВС. Учет в контуре отопления по расходомеру подающего трубопровода



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип СО	$Q_{tc1} = M1(h1 - h2)$	$M_{tc1^*} = M1 - M2$
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M3(h3 - hxv)$	$M_{tc2} = M3$

* – при программно отключенном контрольном расходомере **M_{tc1}**= откл


Е.8. Схема А8. Открытая четырехтрубная система теплопотребления с циркуляцией ГВС. Учет в контуре отопления по расходомеру подающего трубопровода



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
ТС1 тип СО	$Q_{tc1} = M1(h1 - h2)$	$M_{tc1^*} = M1 - M2$
ТС2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M3(h3 - h_{xv}) - M4(h4 - h_{xv})$	$M_{tc2} = M3 - M4$


* – при программно отключенном контрольном расходомере **M_{tc1^*} = откл**

E.9. Схема А9. Открытая четырехтрубная система теплопотребления с циркуляцией ГВС




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип ТС	$Q_{TC1} = M1(h1 - h_{xb}) - M2(h2 - h_{xb})$	$M_{TC1} = M1 - M2$
TC2 тип ГВ	$Q_{TC2} = M3(h3 - h_{xb}) - M4(h4 - h_{xb})$	$M_{TC2} = M3 - M4$

E.10. Схема А10. Открытая трехтрубная система теплопотребления с турбоковой ГВС




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип ТС	$Q_{tc1} = M1(h1 - h_{xb}) - M2(h2 - h_{xb})$	$M_{tc1} = M1 - M2$
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M3(h3 - h_{xb})$	$M_{tc2} = M3$

E.11. Схема А11. Открытая двухтрубная система теплопотребления с расчетом отопления по расходомеру подающего трубопровода




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
ТС1 тип СО	$Q_{tc1} = M1(h1 - h2)$	$M_{tc1} = \text{откл}$
ТС2 тип ГВ	$Q_{tc2} = (M1 - M2)(h2 - h_{xb})$	$M_{tc2} = M1 - M2$

Е.12. Схема В1. Система ГВС. Учет по двум расходомерам




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M1(h1 - h_{xv}) + M2(h2 - h_{xv})$	$M_{tc2} = M1 + M2$

Е.13. Схема В2. Система ГВС с циркуляцией теплоносителя




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M3(h3 - h_{xv}) - M4(h4 - h_{xv})$	$M_{tc2} = M3 - M4$

E.14. Схема В3. Тупиковая система ГВС.




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M_3(h_3 - h_{xb})$	$M_{tc2} = M_3$

E.15. Схема В4. Система ГВС с организацией учета по трем расходомерам




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип ТС	$Q_{tc1} = M_1(h_1 - h_{xb}) + M_2(h_2 - h_{xb})$	$M_{tc1} = M_1 + M_2$
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2} = M_3(h_3 - h_{xb})$	$M_{tc2} = M_3$

E.16. Схема А9.3+В2.л. Открытая четырехтрубная система теплопотребления с циркуляцией ГВС и сменой расчетов в «зимнем» и «летнем» сезонах




Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип ТС	$Q_{tc1.z} = M1(h1 - h_{xv}) - M2(h2 - h_{xv})$	$M_{tc1.z} = M1 - M2$
	$Q_{tc1.l} = \text{откл}$	$M_{tc1.l} = \text{откл}$
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2.z} = M3(h3 - h_{xv}) - M4(h4 - h_{xv})$	$M_{tc2.z} = M3 - M4$
	$Q_{tc2.l} = Q_{tc2.z}$	$M_{tc2.l} = M_{tc2.z}$

E.17. Схема А10.3+В4.л. Открытая трехтрубная система теплопотребления с тупиковой ГВС и сменой направления потока в обратном трубопроводе (со сменой расчетов в «зимнем» и «летнем» сезонах)



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип ТС	$Q_{tc1.3} = M_1(h_1 - h_{xb}) - M_2(h_2 - h_{xb})$	$M_{tc1.3} = M_1 - M_2$
	$Q_{tc1.l} = Q_{tc1.3}$	$M_{tc1.l} = M_{tc1.3}$
	$M_2 = M_2^+ - M_2^-$	
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2.3} = M_3(h_3 - h_{xb})$	$M_{tc2.3} = M_3$
	$Q_{tc2.l} = Q_{tc2.3}$	$M_{tc2.l} = M_{tc2.3}$

Е.18. Схема А11.з+В1.л. Открытая двухтрубная система теплопотребления с расчетом отопления по расходомеру подающего трубопровода и сменой направления потока в обратном трубопроводе (со сменой расчетов в «зимнем» и «летнем» сезоне)



Тип расчетной ТС	Алгоритмы расчета	
TC1 тип CO	$Q_{tc1.z} = M_1(h_1 - h_2)$	$M_{tc1.z} = \text{откл}$
	$Q_{tc1.l} = \text{откл}$	$M_{tc1.l} = \text{откл}$
TC2 тип ГВ	$Q_{tc2.z} = (M_1 - M_2)(h_2 - h_{xv})$	$M_{tc2.z} = M_1 - M_2$
	$Q_{tc2.l} = M_1(h_1 - h_{xv}) - M_2(h_2 - h_{xv})$	$M_{tc2.l} = M_1 - M_2$
	$M_2 = M_2^+ - M_2^-$	

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. База установочных параметров ТВ

Состав базы установочных параметров и их значения после инициализации ТВ приведены в табл.Ж.1. Порядковый номер установочного параметра в таблице соответствует его индексному номеру в **Базе параметров ТВ**.

Таблица Ж.1

№	Описание параметра	Обозначение параметра	Значение параметра
1	2	3	4
1	Конфигурация настроек прибора по каналам измерения / ТС	Конфиг	Пользов.
2	Резерв	-	-
3	Резерв	-	-
4	Резерв	-	-
5	Использование сезонов лето / зима для каналов, ТС	Сезоны	откл
6	Резерв	-	-
7	Резерв	-	-
8	Использование сезонов в ТС1	ТС1 сезон	не использ
9	Формула вычисления тепловой энергии ТС1 без использования сезонов / зимняя	Qtс1 (Qtс1.з*) Mtс1 (Mtс1.з*)	откл откл
10	Формула вычисления тепловой энергии ТС1 летняя	Qtс1.л* Mtс1.л*	Qtс1.з* Mtс1.з*
11	Резерв	-	-
12	Значения в ТС1 при ошибке	ТС1 ош.	стоп
13	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Е в ТС1	Etс1д (Etс1д.з*)	0,0000 ГДж/ч
14	Дог. зн. летнее Е в ТС1	Etс1д.л*	0,0000 ГДж/ч
15	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Gm в ТС1	Gm.tс1д (Gm.tс1д.з*)	0,00000 т/ч
16	Дог. зн. летнее Gm в ТС1	Gm.tс1д.л*	0,00000 т/ч
17	Минимальная разность температур в ТС1	Δttс1	3,00 °C
18	Коэффициент превышения расходов в ТС1	Кпр.тс1	1,040
19	Включение учёта ТС1 HC1	ТС1 HC1 учет	откл
20	Включение учёта ТС1 HC2	ТС1 HC2 учет	откл
21	Включение учёта ТС1 HC3	ТС1 HC3 учет	откл
22	Включение учёта ТС1 HC4	ТС1 HC4 учет	откл
23	Резерв	-	-
24	Резерв	-	-
25	Резерв	-	-
26	Использование сезонов в ТС2	ТС2 сезон	не использ

Продолжение таблицы Ж.1

1	2	3	4
27	Формула вычисления тепловой энергии ТС2 без использования сезонов / зимняя	Qтс2 (Qтс2.3*) Мтс2 (Мтс2.3*)	откл откл
28	Формула вычисления тепловой энергии ТС2 летняя	Qтс2.л* Мтс2.л*	Qтс2.3* Мтс2.3*
29	Резерв	-	-
30	Значения в ТС2 при ошибке	ТС2 ош.	стоп
31	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Е в ТС2	Етс2д (Етс2д.3*)	0,0000 ГДж/ч
32	Дог. зн. летнее Е в ТС2	Етс2д.л*	0,0000 ГДж/ч
33	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Gm в ТС2	Gm.тс2д (Gm.тс2д.3*)	0,00000 т/ч
34	Дог. зн. летнее Gm в ТС2	Gm.тс2д.л*	0,00000 т/ч
35	Минимальная разность температур в ТС2	Δttc2	3,00 °C
36	Коэффициент превышения расходов в ТС2	Кпр.тс2	1,040
37	Включение учёта ТС2 HC1	ТС2 HC1 учет	откл
38	Включение учёта ТС2 HC2	ТС2 HC2 учет	откл
39	Включение учёта ТС2 HC3	ТС2 HC3 учет	откл
40	Включение учёта ТС2 HC4	ТС2 HC4 учет	откл
41	Резерв	-	-
42	Резерв	-	-
43	Резерв	-	-
44	Использование сезонов в ТС3	ТС3 сезон	не использ.
45	Формула вычисления тепловой энергии ТС3 без использования сезонов / зимняя	Qтс3 (Qтс3.3*) Мтс3 (Мтс3.3*)	откл откл
46	Формула вычисления тепловой энергии ТС3 летняя	Qтс3.л* Мтс3.л*	Qтс3.3* Мтс3.3*
47	Резерв	-	-
48	Значения в ТС3 при ошибке	ТС3 ош.	стоп
49	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Е в ТС3	Етс3д (Етс3д.3*)	0,0000 ГДж/ч
50	Дог. зн. летнее Е в ТС3	Етс3д.л*	0,0000 ГДж/ч
51	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Gm в ТС3	Gm.тс3д (Gm.тс3д.3*)	0,00000 т/ч
52	Дог. зн. летнее Gm в ТС3	Gm.тс3д.л*	0,00000 т/ч
53	Минимальная разность температур в ТС3	Δttc3	3,00 °C
54	Коэффициент превышения расходов в ТС3	Кпр.тс3	1,040
55	Включение учёта ТС3 HC1	ТС3 HC1 учет	откл
56	Включение учёта ТС3 HC2	ТС3 HC2 учет	откл
57	Включение учёта ТС3 HC3	ТС3 HC3 учет	откл

Продолжение таблицы Ж.1

1	2	3	4
58	Включение учёта ТСЗ НС4	ТСЗ НС4 учет	откл
59	Резерв	-	-
60	Резерв	-	-
61	Резерв	-	-
62	Использование сезонов при расчете утечек	Утеч. сезон	не использ.
63	Формула вычисления тепловой энергии при расчете утечек	Qут	откл
64	Формула вычисления массы при расчете утечек	Мут	откл
65	Резерв	-	-
66	Реакция на ошибку при расчете утечек	Утеч. ош.	стоп
67	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Е при расчете утечек	Еут.д (Еут.д.з*)	0,0000 ГДж/ч
68	Дог. зн. летнее Е при расчете утечек	Еут.д.л*	0,0000 ГДж/ч
69	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Gm при расчете утечек	Gm.ут.д (Gm.ут.д.з*)	0,00000 т/ч
70	Дог. зн. летнее Gm при расчете утечек	Gm.ут.д.л*	0,00000 т/ч
71	Резерв	-	-
72	Резерв	-	-
73	Резерв	-	-
74	Алгоритм расчета суммарного тепла	Qсум	откл
75	Алгоритм расчета суммарной массы	Mсум	откл
76	Резерв	-	-
77	Резерв	-	-
78	Резерв	-	-
79	Резерв	-	-
80	Резерв	-	-
81	Резерв	-	-
82	Выбор значения txv	txv знач.	откл
83	Дог. зн. txv	txv.д	5,00 °C
84	Дог. зн. зимнее txv	txv.д.з*	5,00 °C
85	Дог. зн. летнее txv	txv.д.л*	15,00 °C
86	Резерв	-	-
87	Резерв	-	-
88	Использование ПР1	ПР1	кан. G откл
89	Резерв	-	-
90	Резерв	-	-
91	Значение Gv1 при ошибке измерений	Gv1 ош.изм	стоп
92	Коэффициент преобразования ПР1	ПР1 Кр	1,00000 имп/л

Продолжение таблицы Ж.1

1	2	3	4
93	Резерв	-	-
94	Резерв	-	-
95	Верхнее метрологическое значение Gv1	Gv1вм	500 000 м ³ /ч
96	Реакция на превышение Gv1вм	G1>вм	счет
97	Нижнее метрологическое значение Gv1	Gv1нм	0,00000 м ³ /ч
98	Реакция на принижение Gv1нм	G1<нм	счет
99	Дог. зн. без использ. сезонов /зимнее Gv1	Gv1д (Gv1д.з*)	0,00000 м ³ /ч
100	Дог. зн. летнее Gv1	Gv1д.л*	0,00000 м ³ /ч
101	Резерв	-	-
102	Использование ПР2	ПР2	кан. G откл
103	Резерв	-	-
104	Резерв	-	-
105	Значение Gv2 при ошибке измерений	Gv2 ош.изм	стоп
106	Коэффициент преобразования ПР2	ПР2 Кр	1,00000 имп/л
107	Резерв	-	-
108	Использование Gv2-	Gv2 реверс	не использ
109	Резерв	-	-
110	Верхнее метрологическое значение Gv2	Gv2вм	500 000 м ³ /ч
111	Реакция на превышение Gv2вм	G2>вм	счет
112	Нижнее метрологическое значение Gv2	Gv2нм	0,00000 м ³ /ч
113	Реакция на принижение Gv2нм	G2<нм	счет
114	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Gv2	Gv2д (Gv2д.з*)	0,00000 м ³ /ч
115	Дог. зн. летнее Gv2	Gv2д.л*	0,00000 м ³ /ч
116	Резерв	-	-
117	Использование ПР3	ПР3	кан. G откл
118	Резерв	-	-
119	Резерв	-	-
120	Значение Gv3 при ошибке измерений	Gv3 ош.изм	стоп
121	Коэффициент преобразования ПР3	ПР3 Кр	1,00000 имп/л
122	Резерв	-	-
123	Резерв	-	-
124	Верхнее метрологическое значение Gv3	Gv3вм	500 000 м ³ /ч
125	Реакция на превышение Gv3вм	G3>вм	счет
126	Нижнее метрологическое значение Gv3	Gv3нм	0,00000 м ³ /ч
127	Реакция на принижение Gv3нм	G3<нм	счет

Продолжение таблицы Ж.1

1	2	3	4
128	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Gv3	Gv3д (Gv3д.з*)	0,00000 м ³ /ч
129	Дог. зн. летнее Gv3	Gv3д.л*	0,00000 м ³ /ч
130	Резерв	-	-
131	Использование ПР4	ПР4	кан. Г откл
132	Резерв	-	-
133	Резерв	-	-
134	Значение Gv4 при ошибке измерений	Gv4 ош.изм	стоп
135	Коэффициент преобразования ПР4	ПР4 Кр	1,00000 имп/л
136	Резерв	-	-
137	Резерв	-	-
138	Верхнее метрологическое значение Gv4	Gv4вм	500 000 м ³ /ч
139	Реакция на превышение Gv4вм	G4>вм	счет
140	Нижнее метрологическое значение Gv4	Gv4нм	0,00000 м ³ /ч
141	Реакция на принижение Gv4нм	G4<нм	счет
142	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Gv4	Gv4д (Gv4д.з*)	0,00000 м ³ /ч
143	Дог. зн. летнее Gv4	Gv4д.л*	0,00000 м ³ /ч
144	Резерв	-	-
145	Использование ПР5	ПР5	кан. Г откл
146	Резерв	-	-
147	Резерв	-	-
148	Значение Gv5 при ошибке измерений	Gv5 ош.изм	стоп
149	Коэффициент преобразования ПР5	ПР5 Кр	1,00000 имп/л
150	Резерв	-	-
151	Резерв	-	-
152	Верхнее метрологическое значение Gv5	Gv5вм	500 000 м ³ /ч
153	Реакция на превышение Gv5вм	G5>вм	счет
154	Нижнее метрологическое значение Gv5	Gv5нм	0,00000 м ³ /ч
155	Реакция на принижение Gv5нм	G5<нм	счет
156	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Gv5	Gv5д (Gv5д.з*)	0,00000 м ³ /ч
157	Дог. зн. летнее Gv5	Gv5д.л*	0,00000 м ³ /ч
158	Резерв	-	-
159	Использование ПР6	ПР6	кан. Г откл
160	Резерв	-	-
161	Резерв	-	-

Продолжение таблицы Ж.1

1	2	3	4
162	Значение Gv6 при ошибке измерений	Gv6 ош.изм	стоп
163	Коэффициент преобразования ПР6	ПР6 Кр	1,00000 имп/л
164	<i>Резерв</i>	-	-
165	<i>Резерв</i>	-	-
166	Верхнее метрологическое значение Gv6	Gv6вм	500 000 м ³ /ч
167	Реакция на превышение Gv6вм	G6>вм	счет
168	Нижнее метрологическое значение Gv6	Gv6нм	0,00000 м ³ /ч
169	Реакция на принижение Gv6нм	G6<нм	счет
170	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Gv6	Gv6д (Gv6д.з*)	0,00000 м ³ /ч
171	Дог. зн. летнее Gv6	Gv6д.л*	0,00000 м ³ /ч
172	<i>Резерв</i>	-	-
173	<i>Резерв</i>	-	-
174	Использование ПР7	ПР7	кан. G откл
175	<i>Резерв</i>	-	-
176	<i>Резерв</i>	-	-
177	Значение Gv7 при ошибке измерений	Gv7 ош.изм	стоп
178	Коэффициент преобразования ПР7	ПР7 Кр	1,00000 имп/л
179	<i>Резерв</i>	-	-
180	<i>Резерв</i>	-	-
181	Верхнее метрологическое значение Gv7	Gv7вм	500 000 м ³ /ч
182	Реакция на превышение Gv7вм	G7>вм	счет
183	Нижнее метрологическое значение Gv7	Gv7нм	0,00000 м ³ /ч
184	Реакция на принижение Gv7нм	G7<нм	счет
185	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Gv7	Gv7д (Gv7д.з*)	0,00000 м ³ /ч
186	Дог. зн. летнее Gv7	Gv7д.л*	0,00000 м ³ /ч
187	<i>Резерв</i>	-	-
188	Использование ПР8	ПР8	кан. G откл
189	<i>Резерв</i>	-	-
190	<i>Резерв</i>	-	-
191	Значение Gv8 при ошибке измерений	Gv8 ош.изм	стоп
192	Коэффициент преобразования ПР8	ПР8 Кр	1,00000 имп/л
193	<i>Резерв</i>	-	-
194	<i>Резерв</i>	-	-
195	Верхнее метрологическое значение Gv8	Gv8вм	500 000 м ³ /ч

Продолжение таблицы Ж.1

1	2	3	4
196	Реакция на превышение Gv8вм	G8>вм	счет
197	Нижнее метрологическое значение Gv8	Gv8нм	0,00000 м ³ /ч
198	Реакция на принижение Gv8нм	G8<нм	счет
199	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Gv8	Gv8д (Gv8д.з*)	0,00000 м ³ /ч
200	Дог. зн. летнее Gv8	Gv8д.л*	0,00000 м ³ /ч
201	Резерв	-	-
202	Использование ПР9	ПР9	кан. G откл
203	Резерв	-	-
204	Резерв	-	-
205	Значение Gv9 при ошибке измерений	Gv9 ош.изм	стоп
206	Коэффициент преобразования ПР9	ПР9 Кр	1,00000 имп/л
207	Резерв	-	-
208	Резерв	-	-
209	Верхнее метрологическое значение Gv9	Gv9вм	500 000 м ³ /ч
210	Реакция на превышение Gv9вм	G9>вм	счет
211	Нижнее метрологическое значение Gv9	Gv9нм	0,00000 м ³ /ч
212	Реакция на принижение Gv9нм	G9<нм	счет
213	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Gv9	Gv9д (Gv9д.з*)	0,00000 м ³ /ч
214	Дог. зн. летнее Gv9	Gv9д.л*	0,00000 м ³ /ч
215	Резерв	-	-
216	Резерв	-	-
217	Резерв	-	-
218	Резерв	-	-
219	Резерв	-	-
220	Резерв	-	-
221	Резерв	-	-
222	Резерв	-	-
223	Резерв	-	-
224	Резерв	-	-
225	Использование ПТ1	ПТ1	кан t откл
226	Значение t1 при ошибке измерений	t1 ош.изм	стоп
227	Резерв	-	-
228	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее t1	t1д (t1д.з*)	0,00 °C
229	Дог. зн. летнее t1	t1д.л*	0,00 °C

Продолжение таблицы Ж.1

1	2	3	4
230	Резерв	-	-
231	Использование ПТ2	ПТ2	кан. t откл
232	Значение t2 при ошибке измерений	t2 ош.изм	стоп
233	Резерв	-	-
234	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее t2	t2д (t2д.з*)	0,00 °C
235	Дог. зн. летнее t2	t2д.л*	0,00 °C
236	Резерв	-	-
237	Использование ПТ3	ПТ3	кан. t откл
238	Значение t3 при ошибке измерений	t3 ош.изм	стоп
239	Резерв	-	-
240	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее t3	t3д (t3д.з*)	0,00 °C
241	Дог. зн. летнее t3	t3д.л*	0,00 °C
242	Резерв	-	-
243	Использование ПТ4	ПТ4	кан. t откл
244	Значение t4 при ошибке измерений	t4 ош.изм	стоп
245	Резерв	-	-
246	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее t4	t4д (t4д.з*)	0,00 °C
247	Дог. зн. летнее t4	t4д.л*	0,00 °C
248	Резерв	-	-
249	Использование ПТ5	ПТ5	кан. t откл
250	Значение t5 при ошибке измерений	t5 ош.изм	стоп
251	Резерв	-	-
252	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее t5	t5д (t5д.з*)	0,00 °C
253	Дог. зн. летнее t5	t5д.л*	0,00 °C
254	Резерв	-	-
255	Использование ПТ6	ПТ6	кан. t откл
256	Значение t6 при ошибке измерений	t6 ош.изм	стоп
257	Резерв	-	-
258	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее t6	t6д (t6д.з*)	0,00 °C
259	Дог. зн. летнее t6	t6д.л*	0,00 °C
260	Резерв	-	-
261	Резерв	-	-
262	Использование ПД1	ПД1	кан. Р откл
263	Верхнее метрологическое значение Р1	Р1вм	1,6000 МПа

Продолжение таблицы Ж.1

1	2	3	4
264	Нижнее метрологическое значение Р1	Р1нм	0,0000 МПа
265	Резерв	-	-
266	Использование Р1 при ошибке измерений	Р1 ош.изм	стоп
267	Резерв	-	-
268	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Р1	Р1д (Р1д.з*)	0,0000 МПа
269	Дог. зн. летнее Р	Р1д.л*	0,0000 МПа
270	Использование ПД2	ПД2	кан. Р откл
271	Верхнее метрологическое значение Р2	Р2вм	1,6000 МПа
272	Нижнее метрологическое значение Р2	Р2нм	0,0000 МПа
273	Резерв	-	-
274	Использование Р2 при ошибке измерений	Р2 ош.изм	стоп
275	Резерв	-	-
276	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Р2	Р2д (Р2д.з*)	0,0000 МПа
277	Дог. зн. летнее Р2	Р2д.л*	0,0000 МПа
278	Использование ПД3	ПД3	кан. Р откл
279	Верхнее метрологическое значение Р3	Р3вм	1,6000 МПа
280	Нижнее метрологическое значение Р3	Р3нм	0,0000 МПа
281	Резерв	-	-
282	Использование Р3 при ошибке измерений	Р3 ош.изм	стоп
283	Резерв	-	-
284	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Р3	Р3д (Р3д.з*)	0,0000 МПа
285	Дог. зн. летнее Р3	Р3д.л*	0,0000 МПа
286	Использование ПД4	ПД4	кан. Р откл
287	Верхнее метрологическое значение Р4	Р4вм	1,6000 МПа
288	Нижнее метрологическое значение Р4	Р4нм	0,0000 МПа
289	Резерв	-	-
290	Использование Р4 при ошибке измерений	Р4 ош.изм	стоп
291	Резерв	-	-
292	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Р4	Р4д (Р4д.з*)	0,0000 МПа
293	Дог. зн. летнее Р4	Р4д.л*	0,0000 МПа
294	Использование ПД5	ПД5	кан. Р откл
295	Верхнее метрологическое значение Р5	Р5вм	1,6000 МПа
296	Нижнее метрологическое значение Р5	Р5нм	0,0000 МПа
297	Резерв	-	-

Продолжение таблицы Ж.1

1	2	3	4
298	Использование Р5 при ошибке измерений	Р5 ош.изм	стоп
299	<i>Резерв</i>	-	-
300	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Р5	Р5д (Р5д.з*)	0,0000 МПа
301	Дог. зн. летнее Р5	Р5д.л*	0,0000 МПа
302	Использование ПД6	ПД6	кан. Р откл
303	Верхнее метрологическое значение Р6	Р6вм	1,6000 МПа
304	Нижнее метрологическое значение Р6	Р6нм	0,0000 МПа
305	<i>Резерв</i>	-	-
306	Использование Р6 при ошибке измерений	Р6 ош.изм	стоп
307	<i>Резерв</i>	-	-
308	Дог. зн. без использ. сезонов / зимнее Р6	Р6д (Р6д.з*)	0,0000 МПа
309	Дог. зн. летнее Р6	Р6д.л*	0,0000 МПа

* – параметр отображается в базе после включения сезонности.

re2_tsrv.044_pro_doc1.4