

ТЕПЛОСЧЕТЧИК-РЕГИСТРАТОР

MT200DS

Инструкция по проверке

и настройке

В24.00-00.00 ИЗ

1998

содержание

	Стр.
ВВЕДЕНИЕ	3
1. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	4
2. УСТАНОВКА РЕЖИМОВ И ВВОД УСТАНОВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ	4
2.1. Установка режимов и ввод установочных параметров с помощью элементов коммутации	4
2.2. Просмотр и ввод режимов и установочных параметров теплосчетчика с помощью персонального компьютера	6
3. ИНДИКАЦИЯ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА В РАБОЧЕМ И СЕРВИСНОМ РЕЖИМАХ	9
4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА	9
5. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА	10
6. ЗАМЕНА ПЗУ	14
7. СТЫКОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА С МОДЕМОМ	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Схемы расположения основных элементов на платах и схемы внешних соединений тепловычислителя	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Алгоритм работы на компьютере при вводе установоч- ных параметров теплосчетчика	26
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Содержание информации, индицируемой на дисплее теплосчетчика	27

Настоящий документ распространяется на теплосчетчик-регистратор MT200DS, изготовленный фирмой «ВЗЛЕТ», (далее - теплосчетчик) для закрытых и открытых систем теплоснабжения (теплопотребления) и предназначен для ознакомления с устройством теплосчетчика и порядком подготовки его к эксплуатации.

В связи с постоянной работой над усовершенствованием прибора в конструкции теплосчетчика возможны отличия от настоящего описания.

Для технического обслуживания, эксплуатации, монтажа и наладки приборов MT200DS необходимо также пользоваться следующими документами:

- «Теплосчетчик-регистратор МТ200DS. Паспорт» В24.00-00.00 ПС;

- «Теплосчетчик-регистратор MT200DS. Техническое описание и инструкция по эксплуатации» В24.00-00.00 ТО;

- «Теплосчетчик-регистратор MT200DS. Инструкция по монтажу» В24.00-00.00 ИМ;

- «Теплосчетчик-регистратор MT200DS. Программное обеспечение пользователя. Описание применения» В24.00-00.00 ОП;

- «Инструкция. ГСИ. Теплосчетчик-регистратор MT200DS. Методика поверки» B24.00-00.00 И1.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- ГВС горячее водоснабжение;
- D_v диаметр условного прохода;
- ПК персональный компьютер;
- ПО программное обеспечение;
- ПР преобразователь расхода;
- ПТ преобразователь температуры;
- ТВ тепловычислитель;
- ТС теплосчетчик;
- ТСП термопреобразователь сопротивления платиновый;
- ХВС холодное водоснабжение;
- ЭД эксплуатационная документация;
- ЭМР электромагнитный расходомер.

1. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. В ТС имеются опасные для жизни переменные напряжения до 242 В.

1.2. К обслуживанию TC допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками с напряжением до 1000 В и ознакомленные с документацией на прибор и используемое оборудование.

1.3. При работе TC корпус TB должен быть подсоединен к шине защитного заземления.

1.4. Запрещается использовать электромагнитные расходомеры (ЭМР) МР200, МР400 при давлении в трубопроводе более 2,5 МПа.

1.5. При обнаружении внешних повреждений прибора или сетевой проводки следует отключить прибор до выяснения причин неисправности специалистом по ремонту.

1.6. В процессе работ по монтажу, пусконаладке или ремонту ТС запрещается:

- производить смену электрорадиоэлементов во включенном приборе;

- замену элементов ТС в трубопроводе до полного снятия давления на участке трубопровода, где производятся работы;

- использовать неисправные электрорадиоприборы, электроинструменты, а также без подключения их корпусов к шине защитного заземления.

2. УСТАНОВКА РЕЖИМОВ И ВВОД УСТАНОВОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ

2.1. Установка режимов и ввод установочных параметров с помощью элементов коммутации.

Установка режимов теплосчетчика и ввод установочных параметров может производиться с помощью коммутирующих элементов и (или) программно с помощью IBM-совместимого персонального компьютера (ПК).

2.1.1. Расположение и назначение основных элементов ТВ.

В зависимости от конструктивного исполнения тепловычислитель (ТВ) может быть выполнен либо на раздельных плате процессора и кросс-плате, либо на единой плате.

Схемы расположения основных элементов на плате процессора, кросс-плате ТВ и объединенной плате ТВ представлены в Приложении 1.

ВНИМАНИЕ!

Все переключения режимов производить при выключенном питании теплосчетчика!

2.1.2. Установка режима работы TC – переключатель SA1/1:

- ON – рабочий режим;

4

- OFF – сервисный режим (режим настройки).

2.1.3. Установка глобального режима функционирования TC – переключатель SA2/3,4:

SA2/ 3

- ON OFF - режим "WINTER";

- OFF ON - режим "SUMMER";

- OFF OFF - режим "CLOSED".

- ON ON – программная установка (здесь и далее по тексту дается ссылка на возможность установки соответствующих параметров и функций с помощью программы VIEW).

2.1.4. Установка подрежима функционирования TC – переключатель SA3/1,2: SA3/ 1 2

- OFF OFF - подрежим "0";

- OFF ON - подрежим "1";

- ON OFF - подрежим "2";

- ON ON - подрежим "3".

2.1.5. Выбор типа ПР для канала 1 и подключение ПР к 4-му каналу расхода – переключатель SA2/1:

- ON – канал 1 подключен к аналоговому входу 1, а канал 4 – к импульсному входу 1;

- OFF – канал 1 подключен к импульсному входу 1, а канал 4 – отключен от импульсного входа.

2.1.6. Выбор типа ПР для канала 2 и подключение ПР к 5-му каналу расхода – переключатель SA2/2:

- ON – канал 2 подключен к аналоговому входу 2, а канал 5 – к импульсному входу 2;

- OFF – канал 2 подключен к импульсному входу 2, а канал 5 – отключен от импульсного входа.

2.1.7. Установка значения температуры воды в источнике холодного водоснабжения t_{хв} – переключатель SA1/2,3,4:

SA1/	2	3	4	
	- ON	ON	ON	- программная установка;
	- ON	ON	OFF	- 0;
	- ON	OFF	ON	- 1;
	- ON	OFF	OFF	- 3;
	- OFF	ON	ON	- 5;
	- OFF	ON	OFF	- 6;
	- OFF	OFF	ON	- 7;
	- OFF	OFF	OFF	- 10 [°C].

2.1.8. Установка значения давления Р₁ для трубопровода, где смонтирован ПР1 – переключатель SA1/5,6,7:

SA1/	5	6	7	
	- ON	ON	ON	- программная установка;
	- ON	ON	OFF	- 4;
	- ON	OFF	ON	- 5;
	- ON	OFF	OFF	- 6;
	- OFF	ON	ON	- 7;
	- OFF	ON	OFF	- 8;
	- OFF	OFF	ON	- 9;
	- OFF	OFF	OFF	- 10 [kp/см ² (атм)].

2.1.9. Установка значения давления Р₂ для трубопровода, где смонтирован ПР2 – переключатель SA1/8,9,10:

6

SA1/	8	9

- ON ON ON - программная установка;

10

- ON	ON	OFF	- 2;

- ON OFF ON 3;
- ON OFF OFF 4;
- OFF ON ON 5; - OFF ON OFF - 6;
- OFF ON OFF 6; - OFF OFF ON - 7;
- OFF OFF OFF 8 $[kp/cm^2(aTM)]$.

2.1.10. Установка значения давления Р_{хв} для источника холодного водоснабжения – переключатель SA1/11,12:

SA1/ 11 12

- ON ON - программная установка;

- ON OFF 2;
- OFF ON 3;
- OFF OFF 4 [kp/см² (атм)].

2.1.11. Адрес узла в сети RS485 – переключатель SA3/3...8):

SA3/	3	4	5	6	7	8		
	- ON	ON	ON	ON	ON	ON	- адрес	00 H
	- ON	ON	ON	ON	ON	OFF	- адрес	01 H
	-	-	-	-	-	-		
	- OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	- адрес	3E H
	- OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	- адрес	3F H

При использовании интерфейса RS232 для интерфейса RS485 всегда устанавливается адрес 00 Н.

2.2. Просмотр и ввод режимов и установочных параметров теплосчетчика с помощью ПК.

Для просмотра и ввода установочных параметров необходимо соединить ПК с тепловычислителем (ТВ) по интерфейсу RS232 и запустить программу VIEW. После запуска программы VIEW на дисплее ПК появится окно текущих параметров TC.

Просмотр и ввод установочных параметров организован с помощью системы меню программы VIEW. Алгоритм работы на ПК с ТС приведен в Приложении 2.

внимание !

Любые изменения параметров прибора допускаются только в процессе изготовления, поверки, ремонта или ввода в эксплуатацию. В процессе эксплуатации любые изменения ЗАПРЕЩЕНЫ.

2.2.1. При просмотре и изменении установочных данных необходимо руководствоваться нижеследующими правилами. 2.2.1.1. Ввод установочного значения параметра производится отдельно для каждого информационно-измерительного канала кроме нижеследующих исключений:

- константа преобразования тепла вводится одновременно для обоих импульсных выходов тепла путем установки ее в канале 1,2 или 3;

- ввод единицы измерения расхода (м³/ч, т/ч или л/мин) и соответствующей единицы измерения количества (м³, т или л) теплоносителя для каналов 1, 2, 3 происходит одновременно при установке единицы измерения расхода или количества в одном из каналов и только при замыкании перемычкой контактной пары XJ14;

- ввод единиц измерения расхода и количества теплоносителя для каналов 4, 5 происходит раздельно для каждого канала при установке единицы измерения расхода или количества для данного канала.

2.2.1.2. Константа преобразования расхода импульсных входов K_p для каналов 4 и 5 устанавливается путем установки константы преобразования расхода импульсных входов 1 и 2 соответственно. Значение K_p может устанавливаться в диапазоне от 0,001 до 10000 имп/л с переменным шагом установки.

Для ЭМР МР400 К_р устанавливаются по нижеприведенному соответствию:

$D_v =$	10	20	32	40	65	80	150	[MM]
$K_p =$	1600	400	100	100	25	25	7	[имп/л]

2.2.1.3. Константы преобразования расхода для импульсных выходов расхода 1 и 2 (когда каналы расхода 1 и/или 2 подключены к аналоговым входам) устанавливаются путем ввода значения D_y подключенного MP200. Соответствие D_y и K_p приведено в п.2.2.1.2.

Если канал расхода подключен к импульсному входу, то соответствующий выход расхода не функционирует.

2.2.1.4. Установка единиц измерения тепла для каждого канала [Gcal, GJ, MWh]: может производиться только при замыкании перемычкой контактной пары XJ14.

2.2.1.5. Установка значений давления P_1 , P_2 , P_4 , P_5 для трубопроводов, где установлены ПР №1,2,4,5 (каналы 1,2,4,5) и в источнике холодного водоснабжения P_{xB} (канал 3) [kp/cm²] производится в диапазоне 1..16 с шагом 1. Программная установка значения давления P_1 , P_2 , P_{xB} возможна только, если переключатели SA1/5,6,7; SA1/8,9,10; SA1/11.12 соответственно находятся в положении "ON".

2.2.1.6. Установка значения температуры холодной воды t_{xB} [°C] производится в диапазоне изменения 0..20 °C с шагом 1. Программная установка t_{xB} возможна только, если переключатели SA1/2,3,4 находятся в положении "ON".

2.2.2. Возможно изменение параметров <Давление 1 (P₁)>, <Давление 2 (P₂)>, <Давление х.в. (P_{хв})>, <Температура х.в. (t_{хв})>, <Вых. имп. тепла (Константа преобр. тепла...)> прямо в окне текущих значений параметров.

Для этого:

- кнопками 🗭 🕑 🗲 🗩 установить курсор зеленого цвета на наименование параметра, значение которого предполагается изменить;

- нажатием кнопки ^(Enter) вызвать меню выбора значения параметра;

- кнопками 🗲 🗩 выбрать или цифровыми кнопками набрать требуемое значение;

- нажатием кнопки ^(Enter) ввести его.

2.2.3. Возможно изменение единиц измерения тепла и расхода прямо в окне текущих значений параметров.

Для этого:

- замкнуть перемычкой контактную пару XJ14;

- кнопками \Lambda 🖈 🗲 🍉 установить курсор на наименование параметра, единицу измерения которого предполагается изменять;

- нажатием кнопок (Ctrl+Enter) вызвать меню выбора единицы измерения;

- кнопками \Lambda 🕑 выбрать требуемую единицу измерения;

- нажатием кнопки ^{Enter} ввести его.

2.2.4. Для просмотра расшифровки кода состояний в экране текущих значений параметров курсор установить в положение "Код состояния" и нажать *Enter*.

В расшифровке кода состояний используются следующие понятия:

- максимальный расход – максимально возможное измеряемое значение расхода;

- наибольший расход – наибольшее значение расхода, измеряемое с заданной погрешностью измерения;

- минимальный расход – минимально возможное измеряемое значение расхода;

- наименьший расход – наименьшее значение расхода, измеряемое с заданной погрешностью измерения;

- допуск на превышение расхода 2 (5) над расходом 1 (4) – пороговое значение превышения расхода 2 (5) над расходом 1 (4). Значение допуска задается в виде коэффициента превышения расхода $K_{np} = Q_2/Q_1$ (Q₅/Q₄), где Q_i - значение расхода в трубопроводе, где установлен і-ый ПР;

- допуск на превышение температуры $t_2(t_5)$ над температурой $t_1(t_4)$ равен 1 °C, где t_i – температура в трубопроводе, где установлен i-ый ПТ.

2.2.5. Просмотр часового, суточного и месячного архивов измеренных величин: нажать клавишу (F5), после чего выбрать тип считываемого архива и нажать (Enter). Появится меню выбора интервала времени, за который будет считываться архив. Указать промежуток времени и нажать ^(Enter). Для сохранения считанного архива нажать ^(F2).

3. ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА В РАБОЧЕМ И СЕРВИСНОМ РЕЖИМАХ

3.1. Вся информация выводится на дисплей ТВ на английском языке. После включения питания или перезапуска прибора на дисплее появляется наименование TC <MT200DS>, № версии программы (VX.XX.XX) и наименование режима функционирования.

Переключение окон индикации дисплея в рабочем и сервисном режимах ТС производится одной кнопкой, размещенной рядом с дисплеем на корпусе прибора.

Перечень и порядок вывода на дисплей ТВ измерительной и служебной информации (окон индикации) по нажатию кнопки во всех режимах функционирования ТС приведен в табл.1 Приложения 2. Содержание измерительной информации в зависимости от режима функционирования приведено в табл.2 Приложения 1 технического описания TC.

4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

4.1. Измеренное значение объема теплоносителя состоит из суммы измеренных значений объемов в каждом цикле измерения в течение минуты. Сумма вычисляется в конце каждой минуты.

4.2. Особенности учета и регистрации кода состояний системы теплоснабжения (теплопотребления):

- перечень индицируемых состояний системы приведен в табл.3 Приложения 1 технического описания;

- минимальное учитываемое время возникшего состояния системы - 1 минута;

- содержимое часового регистра хранения состояний системы записывается в почасовой архив в конце каждого часа, после чего код состояний сбрасывается;

- в случае отключения напряжения более, чем на 1 мин., после возобновления работы в регистр учета времени останова записывается время (в мин.), в течение которого прибор находился в нерабочем состоянии;

- в исправном состоянии каждая минута работы записывается в регистр учета времени работы теплосчетчика.

4.3. Температура в течение одного часа рассчитывается как средняя арифметическая величина 60 показаний каждой минуты измерительного цикла.

Температура в течение суток рассчитывается как средняя арифметическая величина 24 часовых показаний.

Температура в течение месяца рассчитывается как средняя арифметическая величина 30 (31) суточных показаний.

4.4. Импульсы тепла подаются на импульсный выход тепла в конце каждой минуты и количество их Δn_{Qi} отображается на дисплее теплосчетчика в сервисном режиме.

5. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

5.1. В ТС предусмотрен периодический автоматический контроль в режиме самотестирования с индикацией вида неисправности.

Внешние проявления неисправностей и вероятные причины приведены в табл.1.

Taé				
Внешние проявления неисправности	Вероятная причина	Прим.		
1 1. На дисплее прибора возникает сообщение:	2 1. Сбой в работе ТВ	3		
"ЕЕРROM ERROR" ("Сбой в работе ПЗУ")	2. Неисправность ПЗУ			
2. На дисплее прибора возникает сообщение: "Flow sensor ERROR" ("Ошибка ПР")	 Сбой в работе ТВ Отказ ЭМР. 			
3. На дисплее прибора возникает сообщение: "Temperature sensor ERROR" ("Ошибка датчи- ка температуры")	1.Сбой в работе ТВ 2.Отказ ПТ			
4. На дисплее прибора возникает сообщение: "RS485 ERROR" ("Ошибка связи RS485")	 Сбой в работе ТВ Отказ RS связи 			
5. На дисплее прибора возникает сообщение: "Input frequency values" ("Ложное значение частоты на входе")	 Сбой в работе ТВ Отказ ЭМР 			
6. На дисплее прибора возникает сообщение: "Temperature sensor change" ("Перепутаны дат- чики температуры")	 Сбой в работе ТВ Ошибка при подключении ПТ Неисправность ПТ 			
7. На дисплее прибора возникает сообщение: "Flow sensor direction ERROR" ("Неправильная полярность подключения ПР")	 Сбой в работе ТВ Изменение направления по- тока в трубопроводе Неправильная установка ЭМР или подключение ЭМР к ТВ. 			
8. На дисплее прибора возникает сообщение: "Too much skipped values" ("Много ложных измерений")	1. Сбой в работе ТВ			
9. На дисплее прибора возникает сообщение: "RS232 ERROR" ("Ошибка связи RS232")	 Сбой в работе ТВ Отказ RS связи 			
10. На дисплее прибора возникает сообщение: "Programm Run-time ERROR" ("Сбой про- граммы")	 Сбой в работе ТВ Отказ процессора ТВ 			
11. На дисплее прибора возникает сообщение: "Watch Dog ERROR" ("Ошибка таймера")	 Сбой в работе ТВ Отказ микросхемы таймера 			
12. На дисплее прибора возникает сообщение: "RTC access denied" ("Ошибка контура RTS")	 Сбой в работе ТВ Отказ процессора ТВ 			

I Продолжение таблицы 1

1	2	3
13. На дисплее прибора возникает сообщение: "Battery empty" ("Разряд аккумулятора")	1. Разряд аккумулятора питания энергонезависимой памяти	
14. На дисплее прибора возникает сообщение: "Flow sensor interchange" ("Перепутаны датчи- ки расхода")	 Сбой в работе ТВ Изменение направления пото- ка в трубопроводе Неправильная установка ЭМР или подключения ЭМР к ТВ. 	
15. На дисплее прибора возникает сообщение: "EEPROM flow sensor value bad" ("Ложное значение типоразмера ЭМР")	 Сбой в работе ТВ Отказ процессора ТВ 	
16. На дисплее прибора возникает сообщение: «Eguipment not initialized» («Измеритель не- инициализирован»)	 Сбой в работе ТВ ТВ неинициализирован 	

5.2. В случае отсутствия свечения дисплея индикатора необходимо проверить наличие напряжения питания на контактной колодке и целостность предохранителя в нижнем отсеке TC.

5.3. При появлении любой надписи на дисплее прежде всего произвести перезапуск прибора путем кратковременного отключения питания.

5.4. Если надпись вновь появляется на индикаторе, проверить состояние системы теплоснабжения: температуры жидкости в трубопроводах, наличие жидкости в трубопроводах, наличие расхода жидкости.

5.5. Проверить:

- соответствие заводских номеров ТВ и ПР номерам, указанным в паспорте TC;

- соответствие направления стрелок на ЭМР направлению потока жидкости в трубопроводах;

- соответствие номера ЭМР на наклейке (1 или 2) каналу 1 и 2.

5.6. Проверить наличие нуля по всем каналам расхода при перекрытых шаровых кранах.

5.7. Открыть крышку теплосчетчика и произвести проверку:

- наличия перемычек на контактах XJ18-XJ29;

- наличие пластиковой крышки, закрывающей контактные пары XJ14, XJ31, и перемычек на этих контактных парах; при этом контактные пары XJ14, XJ31 должны быть в разомкнутом состоянии, т. е. перемычки одеты на один вывод. При подключении механического счетчика воды или расходомера MP400 к первому импульсному входу должны быть замкнуты контактные пары XJ22 и XJ23, а ко второму импульсному входу – контактные пары XJ28 и XJ29. При этом максимальное сопротивление внешней цепи (механического счетчика) при замкнутом состоянии контактов не должно превышать 100 Ом.

5.8. При использовании МР400 с теплосчетчиком проверить:

- сопротивление между двумя сетевыми проводами. При измерении цифровым переносным тестером на диапазоне 2000 Ом оно должно быть в обе стороны примерно 270 Ом;

- сопротивление между концами двух проводов импульсного выхода. При измерении цифровым переносным тестером на диапазоне 2000 Ом оно должно быть примерно 700 Ом. Плюсовой провод тестера при этом подключается к плюсовому импульсному выходу МР400 (+), а минусовой провод тестера подключается к минусовому импульсному выходу МР400 (-). Если переключить полярность проводов цифрового переносного тестера, подсоединенных к проводам импульсного выхода МР400, тестер должен показывать бесконечность на диапазоне 2000 кОм. При этом перемычки XC2 на плате МР400 должны быть разомкнуты;

- соответствие коэффициентов К_р ТС и К_р МР400;

- наличие перемычек, замыкающих контактные пары XJ22, XJ23, XJ28, XJ29.

При отсутствии показаний по каналам расхода TC, проверить расход в самом MP400. Для этого снять заднюю крышку MP400, подсоединиться с помощью технологического кабеля к компьютеру по RS232, запустить программу VIEW и прочитать показания по MP400. При этом руководствоваться техническим описанием и руководством по эксплуатации MP400.

5.9. Проверить правильность подключения ПТ к ТВ (в соответствии со схемой подключения на внутренней поверхности крышки нижнего отсека ТВ).

5.10. Проверить правильность подключения кабелей связи ТВ – ЭМР (рис.3 или рис.5 Приложения 1).

Проверить с помощью тестера правильность подключения двух проводов, идущих от сенсоров ЭМР к плате в монтажной коробке ЭМР (рис.1). Прозванивать от сенсоров до платы. В случае несоответствия перестыковать кабель измерительного сигнала ТВ – ЭМР.



Наклейка со стрелкой. Стрелка направлена на наблюдателя

Рис. 1. Схема расположения сенсоров ЭМР на ПР.

5.11. Проверить исправность датчиков расхода воды. Прозвонить тестером сопротивление между контактами C_1 и C_2 , предварительно отключив кабель связи TB – ЭМР. Сопротивление между этими контактами должно быть около 100 Ом. Сопротивление между контактами E_1 - E_2 , E_1 - C_1 , E_1 - C_2 , E_2 - C_1 , E_2 - C_2 должно быть бесконечно в обе стороны при условии, что датчики находятся на воздухе и сенсоры сухие. 5.12. При дальнейшем отсутствии показаний расхода по любому каналу выключить TC и попытаться локализовать неисправность, т.е. определить, что не работает: TB или датчики ЭМР. Для этого необходимо установить имитаторы расхода для каналов 1 и 2 в соединитель X2 кросс-платы или XT3 и XT4 объединенной платы TB, согласно рис.2.

5.13. Убедиться в правильности подключения ПТ: последовательно ПТ всех каналов прогреть и убедиться в их работоспособности по изменению показаний на дисплее ЖКИ ТВ. Значение температуры соответствующего канала должно увеличиваться при прогреве.



Рис. 2. Схема подключения имитаторов расхода в первый и второй каналы для режимов "WINTER" и "CLOSED" в соответствии с маркировкой на кросс-плате или объединенной плате ТВ.

Включить TC, дождаться загрузки программы и, переключая кнопкой на передней панели, проверить показания расходов воды по всем каналам в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 $Q_1, t/h$ Q_2 , t/h $\mathbf{D}_{\mathbf{v}}$ $0,05 \div 0,2$ 10 $1.0 \div 3.0$ 20 $6.0 \div 10.0$ $0,2 \div 1,0$ 32 $18,0 \div 25,0$ $0,5 \div 1,5$ 40 $25,0 \div 45,0$ $0,5 \div 3,0$ $1,5 \div 3,5$ 65 $50.0 \div 80.0$ 80 $80,0 \div 120,0$ $2,0 \div 8,0$ 150 $400,0 \div 500,0$ $10,0 \div 20,0$

Таблица диапазонов ориентировочных значений расхода, получаемых после подключения имитаторов расхода.

5.14. Установить имитаторы температуры в соединитель X1 кросс-платы или XT5, XT6 объединенной платы TB согласно рис.3, отключив штатные датчики температуры. При этом температура 1-го канала должна быть равна примерно 100 °C, а температура 2-го канала должна быть равна примерно 55 °C при применении термодатчика Pt500.



Рис. 3. Схема подключения имитаторов температуры.

6. ЗАМЕНА ПЗУ

6.1. Исходное состояние - теплосчетчик находится в рабочем режиме. Отключить теплосчетчик от сети.

6.2. Заменить ПЗУ.

6.3. Открыть защитную пластмассовую крышечку, закрывающие контактные пары XJ14, XJ31.

6.4. Замкнуть контактную пару XJ14 перемычкой.

6.5. Включить теплосчетчик в сеть.

6.6. На дисплее теплосчетчика появиться номер версии и название программы и затем надпись: "Init correcton constant?"

6.7. Нажать кнопку на лицевой панели корпуса теплосчетчика. На дисплее теплосчетчика появится надпись "Clearing vars...", затем через 10-15 секунд - надпись "Watch Dog Error", который будет виден на дисплее теплосчетчика 20-30 секунд. После этого теплосчетчик входит в рабочий режим. В первые моменты показания расходов по всем каналам могут быть равны нулю. Подождать 2-3 минуты, затем переключением кнопкой на передней панели проверить по индикатору наличие расходов по всем измеряющим каналам.

6.8. Если инициализация прошла корректно, должны быть следующие характеристики теплосчетчика, одинаковые для первого и второго каналов, (первый и второй каналы проверить с помощью VIEW):

 низкая референция 	каналы 1,2: около 500;
---------------------------------------	------------------------

- высокая референция каналы 1,2: около 50000;
- коррекционный коэффициент каналы 1,2: 1;
- офсет каналы 1,2: 0;
- ток датчика

: 123,5 mA.

6.9. Отключить теплосчетчик от сети.

6.10. Разомкнуть перемычку контактной пары XJ14.

6.11. Закрыть защитную пластмассовую крышечку, закрывающие контактные пары XJ14, XJ31.

6.12. Включить теплосчетчик в сеть. Подождать полной загрузки программы, затем через 2-3 минуты переключением кнопкой на передней панели проверить по ЖК-индикатору значения расхода по всем измеряющим каналам.

6.13. Если инициализация прошла некорректно, можно переинициализировать теплосчетчик с помощью программы VIEW. Выключить теплосчетчик, открыть защитную пластмассовую крышечку, замкнуть перемычками контактные пары XJ14, XJ31, SA1-1 перевести в положение OFF (сервисный режим). Включить теплосчетчик.

После загрузки программы в теплосчетчик запустить программу VIEW. Когда установится связь по RS232, нажать последовательно: ALT+S, F10, "Калибровка", "Инициализация коэффициентов". На дисплее теплосчетчика появится надпись "Clearing calib. constants...", затем через 30-40 секунд - надпись "Watch Dog Error", который будет виден на дисплее теплосчетчика 20-30 секунд. После этого теплосчетчик входит в рабочий режим. Через 2-3 минуты переключением кнопкой на передней панели проверить по ЖК-индикатору значения расхода по всем измеряющим каналам. Выключить теплосчетчик, разомкнуть перемычки XJ14, XJ31, закрыть защитную пластмассовую крышечку. SA1-1 перевести в положение ON (рабочий режим).

7. СТЫКОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА С МОДЕМОМ

7.1. В комплект модемной связи TC с ПК входят два модема (один на стороне TC, другой на стороне ПК) с блоками питания, кабелями RS232 и телефонными кабелями. Информация о стороне подключения (MT200DS или Компьютер), об установленной скорости и о количестве звонков, которые будут пропущены перед тем, как модем снимет трубку (только для модема на стороне TC), указана на нижней стороне модема.

При подключении модема необходимо использовать кабели, которые находятся в упаковке вместе с этим модемом. Телефонный кабель имеет разъем европейского стандарта, несовместимый с обычными телефонными розетками.

7.2. Для нормального функционирования модемной связи должно быть выполнено следующее:

- в TC установлена скорость RS232, равная скорости, установленной в модеме на стороне TC;

- настроен модем на стороне ТС;

- сделаны соответствующие установки в программе VISIKAL или VIEW ПК.

Для введения установок по работе с модемом после запуска VISIKAL или VIEW необходимо войти в меню настройки модемной связи (F4," Модем") и установить:

- СОМ Порт - СОМ1 или СОМ2 в зависимости от подключения;

- скорость - см. на нижней части модемов;

- IRQ - не устанавливать;

- адрес - не устанавливать;

- номер телефона, к которому подключен модем ТС;

- время вызова - не устанавливать;

- протокол - EESA.

Затем запустить установление связи (F3).

7.3. Установка скорости связи по RS232 в TC и настройка модемов производится при выпуске TC из производства.

Изменение настроек модема имеет смысл производить только при полной уверенности в необходимости изменений.

При изменении скорости модема и изменении количества звонков, пропускаемых перед автоподнятием трубки, не требуется изменять иные настройки модема.

ВНИМАНИЕ!

ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ МОДЕМА НА СТОРОНЕ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТСЯ ВМЕСТЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ СКОРОСТИ RS СВЯЗИ САМОГО ТС.

После изменения скорости обязательно записать новое значение на этикетке на нижней поверхности модема.

Для изменения настроек необходимо подключить модем к компьютеру. Если модем сконфигурирован для работы на стороне MT200DS, то кабель, входящий в комплект этого модема, НЕ ПОДХОДИТ для подключения его к компьютеру, поэтому надо использовать стандартный кабель для соединения компьютера и модема.

Изменение настроек производится при помощи любой терминальной программы. После запуска этой программы необходимо войти в меню настройки терминала и сделать следующие установки:

- порт - СОМ1 или СОМ2 в зависимости от подключения;

- скорость - ту, которую требуется установить, или, если скорость устанавливать не требуется, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ту, которая написана на нижней поверхности модема;

- 8 бит;

- четность - none;

- стоп бит - 1;

- FlowControl - RTS/CTS.

После чего можно входить в режим установки АТ-команд.

7.3.1. Изменение скорости.

Скорость работы модема с DTE (Data Terminal Equipment – терминальное устройство – в нашем случае теплосчётчик) соответствует скорости последней полученной АТ команды, а после включения питания устанавливается из энергонезависимой памяти (EEPROM). Для того, чтобы изменить скорость работы модема с DTE необходимо:

- выбрать в настройках терминальной программы ПК скорость, которую требуется установить;

- послать модему АТ команду для установки скорости;

- сохранить текущие установки в EEPROM.

7.3.2. Изменение количества пропускаемых звонков перед поднятием трубки.

Этот параметр хранится в модеме в EEPROM в регистре S0. Для того чтобы изменить это значение необходимо:

- записать в регистр S0 модема новое значение - <AT S0=n>, (n - количество звонков, отличное от 0);

- сохранить текущие установки в EEPROM - <AT&W>.

7.3.3. Полная перенастройка модема на стороне теплосчётчика.

Кроме вышеуказанных настроек скорости и числа пропускаемых звонков при полной настройке модема необходимо сбросить настройки до заводского профиля, отключить реакцию модема на изменение сигналов RTS и DTR и отключить эхо модема и результирующий код. Необходимо также иметь ввиду, что для некоторых типов модемов требуется указать, что после включения питания настройки необходимо загружать из используемого профиля EEPROM, т.е. из той области EEPROM, в которой они были сохранены. Последовательность действий следующая:

- выбрать в настройках терминальной программы ПК скорость, которую требуется установить;

- послать модему команду загрузки заводского профиля - <AT&F1>;

- послать модему команды отключения реакции на изменение сигналов RTS и DTR - <AT&R1>;

- записать в регистр S0 модема значение пропускаемых звонков - <AT S0=n>;

- выбрать активный профиль при включении питания (если необходимо);

- отключить эхо модема и результирующий код - <AT E0 Q1>;

- сохранить текущие установки в EEPROM. - <AT&W>.

Затем надо выйти из терминала Alt-X и восстановить первоначальные соединения модемов.

7.4. Возможные проблемы в модемной связи и способы их устранения приведены в табл.3.

Таблица 3

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
1	2	3
1. После запуска VISIKAL модем не начи- нает набирать номер, а	Неправильно установле- ны параметры модемного соединения в VISIKAL.	Выяснить возможные варианты подключения модема, проверить прерывание и адрес порта, которые
выдаётся какое либо со- общение об ошибке		определил VISIKAL, и изменить их на правильные.
	СОМ порт не работает.	Попробовать подключить модем на другой СОМ порт.
	Загружен драйвер мыши на этот же СОМ.	Найти строку запуска драйвера в системных файлах AUTOXEC.BAT или CONFIG.SYS, отключить её и перезагрузить ком- пьютер.
	К модему на стороне ком- пьютера не подведена те- лефонная линия.	Проверить телефонный кабель и линию при помощи телефонного аппарата.
		Π_{n}

Продолжение таблицы 3

1	2	3
2. Модем набирает теле-	К модему на стороне теп-	Чтобы проверить линию, необхо-
фонный номер, но соеди-	лосчётчика не подведена	димо подключить на обе стороны
нения не возникает. Мо-	линия.	вместо модемов телефонные аппа-
дем на стороне тепло-		раты и попробовать позвонить с
счётчика не снимает		телефона на стороне ПК на теле-
трубку.		фон на стороне TC.
	В настройках VISIKAL неправильно введён но- мер телефона, к которому подключен теплосчётчик.	Исправить номер телефона.
	В модеме на стороне TC не установлен режим светоответа.	Сделать установку количества про- пускаемых звонков, как это описа- но выше. Установка ATS0=0 отме- няет режим автоподнятия.
3. Модемы соединяются, появляется надпись "Ищу подключённые узлы", но данные не передаются совсем.	Не согласованы скорости. Скорость теплосчётчика должна быть равна скоро- сти модема на стороне теплосчётчика и равна скорости соединения в настройках VISIKAL.	Установить соответствующие скорости.
	Неисправен кабель со- единения модема с тепло- счётчиком.	Прозвонить кабель по схеме со- единений и, если есть несоответст- вия, исправить их.
	Неисправен теплосчётчик	Проверить, связывается ли тепло- счётчик с компьютером через RS232 по кабелю.
	В модеме сделаны непра- вильные установки.	Исправить установки модема.
4. Модемы соединяются, данные передаются, но с задержками и сбоями.	Плохое качество линии, много помех и ошибок.	Можно понизить скорость связи, что сделает соединение более ус- тойчивым к помехам.
Часто появляется надпись <timeout error="">. Модемы обрывают связь во время передачи данных.</timeout>	К одному из телефонных номеров подключен па- раллельный телефон.	Попросить не снимать трубку на параллельном телефоне или, если не помогает, вообще отключить телефон.
	Плохое качество контак- тов в разъёмах.	Проверить разъёмы.

7.5. Внешний модем подключается к теплосчетчику в соответствие требованиям к подключению RS232 кабелем DB-25 (male) - DB-9 (male) в котором соединения сделаны следующим образом:

TD (Transmitted Data)	2]		2	RD
RD (Received Data)	3			3	TD
RTS (Request to Send)	4			5	SG
CTS (Clear to Send)	5				
DSR (Data Set Ready)	6				
SG (Signal Ground)	7		ļ		
DCD (Data Carrier Detect	8	}•			
DTR (Data Terminal Ready)	20				





Функциональное назначение элементов на плате процессора ТВ:

BT1	- батарея питания;
DN1	- процессор;
DS2	- ПЗУ;
DS3	- ОЗУ;
RP1	- регулировка яркости свечения дисплея ЖКИ;
SA1/1	 установка режима работы TC (рабочий, сервисный);
SA1/2-12	- установка параметров t _{хв} , P ₁ , P ₂ , P _{хв} ;
SA2/1	- коммутация каналов расхода №1 и №4 ТВ;
SA2/2	- коммутация каналов расхода №2 и №5 ТВ;
SA2/3,4	- установка режима функционирования TC (WINTER, SUMMER, CLOSED);
SA3/1,2	- установка подрежима функционирования TC (0,1,2,3);

- SA3/3-8 установка адреса в сети RS485;
- SB1, SB2 кнопки ввода калибровочных коэффициентов;
- SB3 кнопка RESET (кнопка перезапуска прибора);
- TR1 трансформатор питания TC;
- X1, X2, X3 перемычка выбора напряжения питания TC 220V, 120V, 36V
- XJ3, XJ4 контрольные контактные колодки, запараллеленные колодке X1 на кроссплате (подключение ПТ);
- XJ12, XJ13 контрольные контактные колодки, запараллеленные колодке X4 на кроссплате (импульсные входы и выходы TB);
- XJ14, XJ31 контактные пары разрешения ввода калибровочных коэффициентов и установочных данных;
- XJ18-XJ29 контактные пары с перемычками для подключения напряжения питания 5V к импульсный выходам и входам ТВ;
- XJ50, XJ51 контактные колодки подключения дополнительной платы RS485;
- XP1 разъем подключения шлейфа ЖКИ и кнопки управления индикацией.





Функциональное назначение элементов на кросс-плате:

- FU1 предохранитель по цепи питания TC;
- S1 выключатель питания TC;
- Х1 контактная колодка подключения ПТ;
- X2 контактная колодка подключения ПР МР200;
- Х3 разъем связи платы процессора с кросс-платой по напряжению питания ТС;
- Контактная колодка для подключения к импульсным входам и выходам ТВ и интерфейсу RS485;
- Х5 разъем подключения кабеля питания ТС;
- XP1 разъем связи платы процессора с кросс-платой по сигналам импульсных входов и выходов, RS232, RS485;
- XS1 разъем связи платы процессора с кросс-платой по сигналам ПТ.



Рис. 3. Схема внешних соединений ТВ с единой платой.

ПТ1, ПТ2 – комплект ТСП №1 ПТ4, ПТ5 – комплект ТСП №2 •**⊕**-BT1 –⊕· DS3 <u>Sio</u> +3V e DS2 DN1 TR1 ХР1 0 0 SA2 XJ14 XJ31 ∇ ŌN 0 0 XJ18 XJ21 XJ19 XJ20 XJ24 XJ25 XJ26 XJ27 XJ22 XJ22 XJ23 XJ28 XJ29 ZF1 ×J50 -**\$**--⊕· XJ51 XJ4 XJ5 (XJ3)⁶¹ (XJ4)⁶ (-0 Ð XJ1 7 0 220 B XJ2 110 B XJ3 36 B o X13 0 1 b (X1) (X3) (X2) XT5 ХТ3 SA1 **S1** IN ٥N XT1 0000000000000 ON 1 DRIVERIA DRIVERIB PTIB SHIELD LEAD4 SHIELD LEAD1 PT4A SHIELDI OUTQI-HOTUO HIVI-OUTVI-HIVI-NI-HIVI-PT4B FLOW1B PT1AFLOW1A ON FU1 SA3 0000000 OFF XT4 XT6 لكالكالكالك XP2 XT2 **XT8** • • LEAD5 SHIELD FLOW2B SHIELD2 LEAD2 SHIELD PT5A PT5B FLOW2A DRIVER2A DRIVER2B 0UTQ2+ 0UTQ2+ 0UTV2+ 0UTV2+ 0UTV2+ IN2-IN2-PT2A PT2B (X1) -Ò--0 **—**

Рис. 4. Схема расположения основных элементов на объединенной плате ТВ.

Функциональное назначение элементов на плате:

- BT1 батарея питания;
- DN1 процессор;
- DS2 ПЗУ;
- DS3 O3Y;
- FU1 предохранитель по цепи питания TC;
- RP1 регулировка яркости свечения дисплея ЖКИ;
- S1 выключатель питания TC;
- SA1/1 установка режима работы TC (рабочий, сервисный);
- SA1/2-12 установка параметров t_{хв}, P₁, P₂, P_{хв};
 - SA2/1 коммутация каналов расхода №1 и №4 ТВ;
 - SA2/2 коммутация каналов расхода №2 и №5 ТВ;
 - SA2/3,4 установка режима функционирования TC (WINTER, SUMMER, CLOSED);
 - SA3/1,2 установка подрежима функционирования TC (0,1,2,3);
 - SA3/3-8 установка адреса в сети RS485;
 - SB3 кнопка RESET (кнопка перезапуска прибора);
 - TR1 трансформатор питания TC;
- XJ1, XJ2, XJ3 контактные площадки выбора напряжения питания TC 220V, 120V, 36V
 - (X1, X2, X3)
 - XJ4, XJ5 контрольные контактные колодки, запараллеленные колодкам XT5, XT6
 - (ХЈЗ, ХЈ4) (подключение ПТ);
 - XJ12, XJ13 контрольные контактные колодки, запараллеленные колодкам XT1, XT2 (импульсные входы и выходы TB);
 - XJ14, XJ31 контактные пары разрешения ввода калибровочных коэффициентов и установочных данных;
 - XJ18-XJ29 контактные пары с перемычками для подключения напряжения питания 5V к импульсный выходам и входам ТВ;
 - XJ50, XJ51 контактные колодки подключения дополнительной платы интерфейса RS485;
 - XP1 разъем подключения шлейфа ЖКИ и кнопки управления индикацией;
 - XP2 (X1) разъем подключения кабеля питания TC;
- XT1,XT2,XT8 контактные колодки для подключения к импульсным входам и выходам ТВ и интерфейсу RS485;
 - XT3, XT4 контактные колодки подключения ПР MP200;
 - ХТ5, ХТ6 контактные колодки подключения ПТ.





ПТ1, ПТ2 – комплект ТСП №1 ПТ4, ПТ5 – комплект ТСП №2



Рис. 1. Алгоритм работы на ПК при просмотре и вводе установочных параметров ТС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Содержание информации, индицируемой на дисплее ТС.

							Ta	блица 1	
Режим		Обозна	ачение индицируемого	Принадлежность индицируемого параметра					
		параметра		№ информационно-измерительного канала					
		Тип	Вид	1	2	3	4	5	
		<u> </u>	< W >						
	И	и Т и	<v></v>						
	режил	ол 1анел Ілеем	<t> слева справа</t>	(см. табл.2 Приложения 1 технического описания MT200DS)					
	абочий] Симв	МВ Эй 1 ИСГ	< <u>∆</u> t>						
		Си средне под д	< Q >						
			< E >						
	1) п	<@>						
		НЗ	<i></i>						
			<xxx hz=""></xxx>	F ₁	F ₂	-	F_4	F ₅	
Сервисный режим			<last flow<br="" minute="">XXX litres></last>	ΔV_1	ΔV_2	-	ΔV_4	ΔV_5	
			<press. [kp="" sm<sup="">2]> XXX</press.>	P ₁	P ₂	Р _{хв} *	P ₄	P ₅	
	ния на дисплее	<entalpic: [kj="" kg]=""> XXX</entalpic:>	h_1	h_2	h _{хв}	h_4	h_5		
		<density [kg="" m<sup="">3]> XXX</density>	ρ ₁	ρ_2	ρ_{xB}	ρ_4	ρ ₅		
		<delta [imp]="" q:=""> XXX</delta>	Δn_{Q1}	Δn_{Q2}	-	-	-		
		epe	<sensor: xxx=""></sensor:>	D _{v1}	D _{v2}	-	-	-	
	3M(<kp =="" imp="" xxx=""></kp>	K _{p1}	K _{p2}	-	K _{p4}	K _{p5}	
		аи	<k =="" th="" xxx<=""><th>K₁</th><th>K₂</th><th></th><th>·</th><th></th></k>	K ₁	K ₂		·		
	Обозначение и/или единиц	$\mathbf{P} = \mathbf{X}\mathbf{X}\mathbf{X} >$	P ₁	P ₂	-	-	-		
		<qp =="" gj="" imp="" xxx=""></qp>	Q _{P1}	Q _{P2}	-	-	-		
		<delta (t2)="" [°c]="" t=""> XXX</delta>	ΔΤ	ΔT_2	-	-	-		
		<pt ohm="" xxx=""></pt>	-	-	+	-	-		
		<dif.k. =="" xxx=""></dif.k.>	-	-	K _{ΠP}	-	-		
		<rs-232 bd<="" th="" xxx=""><th></th><th></th><th>Br 232</th><th></th><th></th></rs-232>			Br 232				
		RS-485 XXX Bd>	-	-	Br 485	-	-		
		<node address:<="" th=""><th>-</th><th>-</th><th>Адрес RS485</th><th>-</th><th>-</th></node>	-	-	Адрес RS485	-	-		
		<pre></pre>	-	-	+	_	-		
			<date: xx.xx.xx<br="">Time: XX:XX:XX></date:>	-	-	+	-	-	
			<123.500 mA>	-	-	+	-	-	
								•	

* - не индицируется в режимах «CLOSED-0,1,2».

- Br232 (Br485) – скорость обмена по интерфейсу RS232 (RS485);

- D_{vi} – типоразмер ЭМР і-го канала измерения расхода;

- F_i – частота импульсов, эквивалентная значению расхода, измеренного с помощью i-го ПР, и соответствующая коэффициенту преобразования, установленного для i-ого ПР;

- К_{пр} – коэффициент превышения расхода;

- К_{рі} – константа преобразования расхода і-го канала измерения расхода;

- К_i, Р_i – калибровочные коэффициенты i-го канала измерения расхода;

- Δn_{Qi} – количество импульсов на импульсном выходе i-го канала определения тепловой энергии за последнюю минуту;

- <Node address:

---- XX None> - положение многоканального переключателя SA3*;

- P_{i (хв)} – установленное значение давления в трубопроводе, где смонтирован i-ый ПР (холодного водоснабжения);

- <Pt XXX/XXX Ohm> - тип используемых ПТ / значение опорного сопротивления в измерителе температур;

- Q_{pi} – константа преобразования импульсного выхода і-го канала определения тепловой энергии;

- <Switches XX - -

XX - - XX - - - X - > - положение многоканальных переключателей SA2 (верхняя строка) и SA3 (нижняя строка)*;

- ΔT – калибровочная поправка канала 1 измерения температуры;

- ΔT_2 – калибровочная поправка каналов 1,2 измерения температуры;

- ΔV_i – приращение объема за последнюю минуту, измеренное с помощью i-го ПР;

- $\rho_{i (xB)}$ – плотность теплоносителя в трубопроводе, где установлен i-ый ПР (холодного водоснабжения);

- <123,500 mA> - ток через электромагнитную катушку ЭМР;

* - знак <X> соответствует положению переключателя <OFF>, знак < - > - по-ложению <ON>.