

**Встроенное программное обеспечение
расходомера-счетчика ультразвукового
ВЗЛЕТ РГ**

Инструкция по установке и запуску программного обеспечения



Наименование программного обеспечения

Встроенное программное обеспечение расходомера-счетчика ультразвукового ВЗЛЕТ РГ.
Идентификационное наименование ПО: «ВЗЛЕТ РГ».

Номер версии программного обеспечения

Не ниже 84.00.00.03.

Назначение программного обеспечения

Встроенное программное обеспечение расходомера-счетчика полностью управляет работой прибора: выполняет преобразование сигналов, поступающих от электроакустических преобразователей, выполняет расчеты, обеспечивает взаимодействие с периферийными устройствами, хранение в энергонезависимой памяти результатов измерений и их вывод на устройство индикации и внешние интерфейсы.

Системные требования

Программное обеспечение загружается и выполняется в модуле вторичного преобразователя (модуль вторичного преобразователя имеет десятичный номер в конструкторской документации ШКСД.426469.009) в составе прибора ВЗЛЕТ РГ (децимальный номер ШКСД.407359.003).

Установка и запуск программного обеспечения

Программное обеспечение является встроенным. Установка программного обеспечения в модуль вторичного преобразователя в составе расходомера-счетчика осуществляется на заводе изготовителе или в региональных сервисных центрах при помощи специальных программно-аппаратных средств.

Пользователь получает прибор с установленным и готовым к работе программным обеспечением, никакие действия по загрузке, установке или активации встроенного программного обеспечения пользователем не выполняются.

При приобретении расходомера-счетчика ВЗЛЕТ РГ покупатель получает право безвозмездного использования встроенного программного обеспечения в составе прибора на весь срок его эксплуатации.

Описание методики идентификации и идентификационных признаков

Идентификация программного обеспечения осуществляется через графический индикатор прибора. Идентификационным признаком является визуальное различие номера версии (идентификационного номера) программного обеспечения на индикаторе в разделе меню «О приборе».