Активация и деактивация

После завершения установки программного комплекса «Взлет СП» следует выполнить активацию одной из его лицензий: демонстрационной (ограниченной по времени и количеству обслуживаемых приборов) либо коммерческой.

Активация демонстрационной лицензии возможна с использованием программного электронного ключа. Активация коммерческой лицензии – с использованием либо аппаратного, либо программного электронного ключа.

Деактивация (удаление) лицензии должна выполняться перед изменением конфигурации ПК, форматированием либо заменой носителей информации, а также перед обновлением (сменой) операционной системы.

Важно! Перед активацией лицензии необходимо убедиться, что программный комплекс не находится в режиме архивного считывателя. Проверить режим можно в окне **Справка -> О программе**.

🖉 О программе	\times
ВЗЛЕТ Реальность измерений	
Взлет СП. Консоль	
Версия продукта: 4.0.50.3 (версия базы данных: 1.50.3, версия платформы: NET5 x64)	
© АО «Взлет», 2025. Все права защищены.	
Идентификационный номер ПО: 3.00.25.	
Сведения о лицензии	
Лицензия № 0, режим архивного считывателя	>
Лицензий на приборы: 30, использовано: 0	
Дата окончания подписки: нет данных	
Активировать лицензию Удалить активацию Закрыть	

Отключить режим архивного считывателя можно через окно Системные параметры, изменив Режим сервера с Архивный считыватель на Сервер.

0		Приборы - Взлет СП. Архивный счить	ыватель	6	Оформление 🔸		
Главная							
	Состояние				**	<u></u>)
собрать данные • из АСДВ	🛛 Журнал сообщений	данных данных АСДВ-020	ACCB-030, ACEB-040		параметры	пользователя	од
📮 Приборы 🗙 🗖 Собранные данн	ые - ТСРВ-043, 2100620	Импорт данных					-
← ○ 🌣 🔶 +	💉 — 🔻 🗖	a 🔤 🔤 🧮 📋					
Наименование	Модель Заводской н	номер Состояние задачи 🔻	Часовой архив Су	точный архив Мес	сячный архив	Текущие данные	Pa
TCPB-043	TCPB-043 2100620	Выполнено		17.04.2023	03.2023	18.04.2023 14:35:39	
TCPB-026 T	TCPB-026 0		07.04.2023 17	06.04.2023	03.2023	07.04.2023 17:30:35	

% Системные параметры		- C	ı ×
1	При нарушении лицензионных огр	аничений часть функционала может быть не	доступной.
📃 Общие параметры	– Общие параметры		2
 Общие параметры Сбор и рассылка данных События Отчеты Температурный график Рассылка Серверы ПИС Вид Домен Windows Недостоверные данные Сертификаты Сертификаты Переключение режимов работы Обработка данных по точкам уч 	 Общие параметры Режим сервера: Экземпляр сервера для общих задач: Экземпляр сервера для общих задач: Экземпляр сервера для новых приборов: Настройки очистки сообщений Далять сообщения старше: 30 Настройки очистки каталога с данными Далять сообщения старше: 7 Поверка Контроль поверки оборудования Выдавать предупреждение за: 30 Обработка архивных данных приборов Не вычислять значение потребления из инт Синхронизация времени приборов Часовой пояс прибора по умолчанию: Совпад 	Сервер Сервер Архивный считыватель Сервер Взлет СП Сервер Взлет СП Ф цений Дн. Цений Дн. Сервер социнистая предыдущая запись сервер сели пустая предыдущая запись сервер сервер БД Сервер Сервер Сервера БД Сервер Сервер Сервера БД Сервер Сервер Сервера БД	
	2		
	3	💙 🗸 Ok 🗙 C)тмена

🍠 Активация демонстрационной лицензии

Шелкнуть мышкой по команде главного меню Справка / О программе. Далее, в открывшемся диалоговом окне О программе щелкнуть мышкой по кнопке < Активировать лицензию >. Откроется диалоговое окно Активация лицензии:

ктивация лицензии		
Выбор действия		
• Выполнить запрос активации лицензии		
• Демонстрационная лицензия		
Выберите этот пункт, если Вы хотите актие позволяет в течение 6 месяцев осуществля лицензии. Ваше имя или наименование организации; [вировать демонстрационную лицензию, которая ть доступ к 5 приборам, требующим коммерческой	1
Адрес электронной почты:		1
Контактный телефон: Г		Ī
Коммерческая лицензия		-
Выберите этот пүнкт, если Вы приобрели ли код для ее активации.	ицензию Взлет СП и получили по электронной почте	
Введите код активации:		
Завершить запрос активации через электронную	о почту	
Укажите путь к файлу:	Обзор	
		ена
	Далее > Отме	ена

По умолчанию переключатель установлен перед параметром Демонстрационная лицензия.

Заполнить все доступные поля (Ваше имя или наименование организации, Адрес электронной почты, Контактный телефон) и нажать кнопку
 Далее >. В рабочей области диалогового окна Активация лицензии сменится индикация: будет предложено выполнить активацию лицензии одним из двух способов:

😤 Активация лицензии	- = ×
🛞 Выбор действия	
Способ активации	
• Активировать через сеть Интернет	
Выберите этот пункт, если у Вас есть доступ к сети Интернет. В случае, если Ва подключен с использованием прокси-сервера, Вам необходимо предварительно в диалоговом окне «Локальные настройки» (пункт меню «Сервис», «Локальные приложения Клиент или Консоль).	зш компьютер указать его настройки настройки»
О Активировать через электронную почту	
Выберите этот пункт, если у Вас отсутствует доступ к сети Интернет. На следу сформирован запрос для отправки через электронную почту.	ющем шаге будет
	Далее > Отмена

💿 Активировать через сеть Интернет;

💿 Активировать через электронную почту.

Дальнейший порядок действий зависит от выбранного способа активации.

🥘 Выбран способ «Активировать через сеть Интернет»

Коловически. Нажать кнопку < Далее >. Активация лицензии произойдет автоматически. Если при этом не возникло ошибок, то начнется отображение окна с сообщением об успешном завершении активации:

🖧 Активация лицензии	-		x
©			
Обработка данных			
Операция выполнена успешно.			
	Готово	тмена	

🔍. Нажать кнопку < **Готово** >. Окно **Активация лицензии** закроется.

Щелкнуть мышкой по команде главного меню Справка / О программе. Откроется диалоговое окно О программе, в котором можно ознакомиться с информацией о текущей лицензии ПРК:

🖉 О программе	\times
ВЗЛЕТ Реальность измерений	
Взлет СП. Консоль	
Версия продукта: 4.0.50.3 (версия базы данных: 1.50.3, версия платформы: NET5 x64)	
© АО «Взлет», 2025. Все права защищены.	
Идентификационный номер ПО: 3.00.25.	
Сведения о лицензии	
Лицензия № 59882, обновление № 2, демонстрационный режим, ВП	€
Лицензий на приборы: 15010, использовано: 0	
Дата окончания подписки: 23.06.2025	
Активировать лицензию Удалить активацию Закрыть	

В области Сведения о лицензии содержится следующая информация:

- номер лицензии установленного программного комплекса;
- номер обновления;
- установленный режим работы приложения;
- количество приборов, которое может быть программно подключено к ПРК;
- количество приборов, программно подключенных к ПРК в настоящее время;
- дату окончания подписки.

При помощи кнопки 🞯 возможно выполнить обновление данных, содержащихся в области Сведения о лицензии.

🥯 Выбран способ «Активировать через электронную почту»

Король Калиники Калиники Калиники Стравочей области диалогового окна **Активация лицензии** начнется отображение данных для отправки запроса на активацию лицензии:

Запрос по электро	нной почте	
Запрос активации:		
BAz7xzWljmHvWJHKXBO6JE +/KkIV/a7/keNSpFqO1HqAAz OP01YWC96M9wEiSGD3TySk 3xOc8vnixfexoe3H1zMOZ3vi	+TYGbVsGUDDM27TWijp z5YKKNZ 1WvaxMsC 1FT8vrq4huZAA59G0KB6gxLusEK3e kxqQjT7VU/SI9D3onhbJhYyLqk9nbNu5Aa36y7HM0/F3J jI6JgKysY6c0rh7+dDNJVTflkYbomvvXPm+sUcZ3wdsfr wkbPp20KDWoCNW/tTzc6EomsGJJvrHaby0cioyo0PX11/C	p2X7om7QwHOh3c/mvTc5d WEsdljSXMLUZhc8np/y8XIeb)M/mWBi6c13ISvDs=
+jiO5zYTH7dfGjANLMS8YEIh == END OF ACTIVATION	I REQUEST (VZLJOT SP) ===	
+jiO5zYTH7dfGjANLMS8YEIh == END OF ACTIVATION Отправить запрос	REQUEST (VZLJOT SP) === Скопировать в буфер обмена	

Клавности и соответствующее диалоговое окно почтового клиента. Содержимое запроса активации будет автоматически вставлено в шаблон подготовленного к отправке электронного письма. Ввести в шаблон письма недостающие данные и отправить его.

Также возможно нажать кнопку < Скопировать в буфер обмена >, самостоятельно вставить скопированный фрагмент в шаблон электронного письма и отправить его.

С. Получить по электронной почте файл активации лицензии и сохранить его на диске ПК.

Вызвать диалоговое окно <u>Активация лицензии</u>, установить переключатель перед параметром **Завершить запрос активации через электронную почту** и, нажав кнопку < **Обзор** >, указать путь к сохраненному на диске ПК файлу активации. Активация лицензии будет завершена.

Активация коммерческой лицензии

Активация коммерческой лицензии *с использованием аппаратного ключа* происходит автоматически в течение нескольких минут после его установки в USB-разъем на корпусе ПК.

Для активации коммерческой лицензии *с использованием программного ключа* следует в диалоговом окне <u>Активация лицензии</u> установить переключатель перед параметром **Коммерческая лицензия**, и заполнить поле **Введите код активации**:

Коммерческая лицензия Выберите этот пункт, если Вы приобрели лицензию Взлет СП и получили по электронной почте код для ее активации.

Введите код активации:

Порядок дальнейших действий такой же, как и при активации демонстрационной лицензии.

Деактивация демонстрационной лицензии

Щелкнуть мышкой по команде главного меню Справка / О программе. Далее, в открывшемся диалоговом окне О программе щелкнуть мышкой по кнопке < Удалить активацию >. Откроется диалоговое окно с запросом на подтверждение выполняемых действий:



Для подтверждения выполняемых действий нажать кнопку < **ОК** >. Откроется диалоговое окно с сообщением о завершении выполняемой операции:

Взлет СП.	Клиент	×
1	Операция выполнена усп	ешно,
	QK	

🝠 Деактивация коммерческой лицензии

Для деактивации коммерческой лицензии достаточно извлечь аппаратный ключ из разъема ПК либо выполнить те же действия, как и при деактивации демонстрационной лицензии.